

Indeklima-session

Spor 3, Modul 5 – kl. 13.00 – 14.25

- adskillelse af bidrag og spredningsveje

Hvorfor indeKLIMA?

Varme/kulde

Fugtighed

Hvorfor indeKLIMA?

Vi taler hverken om:

Træk

Lys/mørke

Skimmelsvamp

Et slag for fælles tværregionale prøvebetegnelser:

<https://miljoe.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=53870596>



Digitale felldata, vejledninger og info

- Kontaktpersoner ved regionerne
- > Regionernes dataflow - arbejdsproces
- > Forberedelse af feltarbejde
 - **Prøvebetegnelser**
 - Udfyldelse af analyserekvisition
 - Fikspunkter i Geogis 2020
- > Geogis 2020 tabeller - krav til udfyldelse
- > GeoGIS 2020 vejledninger

Prøvebetegnelser

Created by Tom Birch Hansen, last modified on 2016-11-28

Her fremgår prøvebetegnelser som regionerne i fællesskab er blevet enige om. Betegnelserne benyttes ved registrering af [nye prøvepunkter](#) og borerer for alle regionernes forureningsundersøgelser.

De fælles prøvebetegnelser skal

- gøre det nemmere at aflæse analysedata i rapporter
- gøre det nemmere at aflæse GIS visninger og kortskitser
- gøre det muligt at kvalitets sikre data i GeoGIS (Eks. geologi må forventes på B# borerer)

⚠ For allerede eksisterende punkter:
Til analyser for punkter, der allerede findes i GeoGIS, benyttes det punkt nr som står i GeoGIS.

Prøvebetegnelserne

Betegnelse	Definition
B#	Borerer, defineret som borerer dybere end 0,5 meter, hvor der registreres geologi (dog ikke fortrængningsboringer som geoprobe)

Prøvebetegnelserne

Betegnelse	Definition
B#	Boringer, defineret som boringer dybere end 0,5 meter, hvor der registreres geologi (dog ikke fortrængningsboringer som geoprobe) Håndboringer skal også angives som B# - i GeoGIS angives boremetode (H) i kolonnen "Metode"
O#	Overfladeprøve enkeltpunkt. Overfladeprøvepunkt er defineret som 'boringer' ned til 0,5 m.u.t. (hvor der ikke registreres geologi) Enkeltnedstik tilføjes suffix: O1-A, O1-B, O1-C.....osv.
OBL#	Overfladeprøve fra blandprøve af flere nedstik
IL#	Indeluft (indeklima)
UL#	udeluft (udeklima)
F#	Fortrængningsboringer (f.eks. geoprobe, MIP etc)
KP#	kantprøve fra udgravning
BP#	bundprøve fra udgravning
VA#	Vandprøve fra steder som ikke er boringer, eks. dræn, brønde, recipienter, grøfter
PL#	Poreluftprøvepunkt udendørs